

サイネージアプリケーション（クライアントv3）のセットアップ

Androidタブレット編 ～ Google playが利用できる場合

2016.06版

タブレットのセットアップ

- タブレットをサイネージ端末として使えるようにするため手順を説明します。
- 全体の流れは以下の通りです。

1.準備

1-1 登録キーの作成=CMSで「新しいプレーヤーの追加」を行います

1-2 タブレットの初期設定

①タブレットのホーム画面が表示されるようになるまでの、タブレット自体の初期設定

※GooglePlayを利用するため、Googleアカウントの登録が必要です。

②ネットワーク(Wifi/SIM)接続環境確認

サイネージアプリはインターネット上からブラウザを使ってダウンロードします。

ブラウザを使って、インターネットアクセスできることを確認してください。

2. サイネージアプリの導入

3. サイネージアプリの設定

※要:登録キー(CMSより払い出し)

1. 準備 1-1 登録キーの追加 CMSv3編

以下、ログインからコンテンツ追加など、CMSv3の基本操作を理解されている方向けです。

ダッシュボード コンテンツ タイムテーブル プログラム プレーヤー 管理 ▾

プレーヤー

- ホーム
- フォルダー
- サブフォルダー

配信 + その他 ヘルプ

ホーム / プレーヤー フォルダー...

名前

□	□	□	サブフォルダー
□	□	□	プレーヤー1
□	□	□	プレーヤー2
□	□	□	プレーヤー3

プレーヤー編集

名前: 新しいプレーヤー

登録キー: 43712281

最終更新日時: 2014-05-04 15:03:35

最終アクセス日時:

プラットフォーム: Unknown

ハードウェア情報:

ソフトウェア情報:

IPアドレス:

MACアドレス:

IMEI:

ダウンロード情報: / MB

保存して閉じる 保存しないで閉じる

- メニューのプレーヤーを選択してください。フォルダーツリーに作成したフォルダ(例:フォルダ)を選択した状態にして、アクションメニューの[+]を押下してください。
- プルダウンメニューから[プレーヤー]を選択すると、新しいプレーヤーが作成されて、設定画面(左下図)が開きます。[登録キー]に表示されている8桁の数字がプレーヤーの登録に必要なキー情報になるので、これをメモします。
- 名前を編集し、[保存して閉じる]ボタンを押してください。

この作業を繰り返して、必要台数分の登録キーを作成してください。

1. 準備 1-2 タブレットの初期設定

- ①タブレット自体の初期設定、②ネットワーク(Wifi/SIM)接続環境確認、
- ③充電は、ご利用になる各タブレット端末のセットアップマニュアルに従って進めてください。

また、①②の作業時、Googleアカウントを登録して、Google playを
利用可能な状態にしてください。

2. サイネージアプリの導入

ファイルのダウンロードをし、アプリケーションのインストールを行います。



ひかりサイネージアプリの検索

- Google playアプリを起動します。
- 検索単語入力欄に「ひかりサイネージ」と入力して、検索します。(①)
- 「ひかりサイネージI-A」アプリが検索結果一覧に表示されます。アイコンをクリックして、ひかりサイネージI-Aアプリの詳細画面を表示します。(②)

※ Android OSのバージョンは、4.2以上が必須です。



2. サイネージアプリの導入

ファイルのダウンロードをし、アプリケーションのインストールを行います。



アプリのインストール

- 「ひかりサイネージI-A」アプリの詳細画面にある、「インストール」ボタンをクリックします。(③)
- 自動的に、ひかりサイネージI-Aアプリがインストールされます。
- ひかりサイネージI-Aアプリのインストール完了後、Google playアプリを閉じます。

ひかりサイネージI-Aアプリの起動

- ひかりサイネージI-Aアプリのインストール完了後、タブレット端末のHOME画面やアプリ一覧画面に表示されるひかりサイネージI-Aアプリアイコンをダブルクリックして、ひかりサイネージI-Aアプリを起動します。(④)

※ インストールしたアプリのアイコンがAndroid OSのどの画面で表示されるかは、ご利用のタブレット端末により異なります。

3. サイネージアプリの設定 ①登録キーの入力

サイネージアプリ起動画面から、①登録キーの入力を行います。



起動画面の確認

- サイネージアプリケーションが起動して「ひかりサイネージ ようこそ」画面(左図)が表示されます。
- 「プレーヤーを登録」ボタンを押して、プレーヤー登録画面へ移動します。

SDカード設定と登録キーの入力

- プレーヤー登録画面(左図)が表示されたら、「登録キー」入力欄に、CMSから払い出された登録キーを入力します。(①)
- 「SDカードの使用」設定を「OFF」から「ON」に変更します。(②)
- 「登録」ボタンを押して、登録します。(③)

3. サイネージアプリの設定 ②自動再表示/自動起動の設定

- 利用形態に併せて設定してください。
※初期設定は、何れも利用しない(□/OFF)になります。
※アプリ提供企業から特に何も指示がなければ、何れも利用する(■/ON)に設定してください。



機能名	内容
自動起動	Android OS起動時に、サイネージアプリを自動的に起動させる機能です。「ON」にすると、電源をONにするだけで、サイネージアプリが自動起動します。
自動再表示	手動画面操作や他アプリケーションの影響により、サイネージアプリの表示画面が後ろに回ってしまった場合に、1分間後に自動的にサイネージの表示を最前面に戻す機能です。一時的にWebやメールを見た後に、サイネージアプリの表示に手動で戻る必要がなくなります。 注:サイネージアプリが終了されていた場合はこの機能は動作しません。

全ての設定が済みましたら、ハードウェアキーの「バックキー」を2回押して「スケジュール再生画面」に戻ってください。
①登録キーの送信が成功していれば、後は何もすることはありません。CMSから再生情報とコンテンツがダウンロードされるのを待って、サイネージ再生がスタートします。

4. 注意事項 設定-「データを消去」

サイネージアプリの設定画面で、注意が必要なポイントをご説明いたします。



◎設定画面にある「データを消去」項目を実施すると、サイネージ端末上のコンテンツや配信スケジュール情報などが全て削除されます。

継続してサイネージを利用するためには、自動的に実施される、CMSからのデータ再ダウンロードが全て完了するまで、待つ必要があります。(ダウンロードが完了するまでの間、デフォルト画面のみ表示されます。)

なお、本項目を実施することで、サイネージ端末の不安定な動作を改善できる場合があります。

サイネージをご利用中のお客様の判断にて実施する前に、一度ひかりサイネージ サポート窓口までお問い合わせください。